

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÔNG MINH WIFI

Thông tin sản phẩm:

Nguồn cấp:	220V-50Hz
Điện áp hoạt động:	80V-400V
Dòng điện hoạt động:	1A-63A



Kích thước sản phẩm

Các chức năng cài đặt		
Bảo vệ quá Voltage:	Cài đặt: 120V đến 300V	Mặc định : 275V
Bảo vệ thấp Voltage:	Cài đặt: 80V đến 210V	Mặc định : 175V
Bảo vệ quá tải:	Cài đặt: 1A đến 63A	Mặc định : 63A
Bảo vệ rò rỉ điện:	Cài đặt: 10mA đến 99mA	Mặc định : 50mA
Số lần chạy lại khi báo lỗi:	1 đến 30 (lần)	Mặc định : 5 lần
Thời gian chạy lại sau khi báo lỗi:	1 đến 99 (giây)	Mặc định : 30 giây

Cách cài đặt thiết bị

Nhấn SET 1 lần:	Cài quá Voltage
Nhấn SET 2 lần:	Cài thấp Voltage
Nhấn SET 3 lần:	Cài quá tải
Nhấn SET 4 lần:	Cài rò rỉ điện
Nhấn SET 5 lần:	Cài số lần chạy lại sau báo lỗi
Nhấn SET 6 lần:	Cài thời gian chạy lại sau lỗi
Nhấn SET 7 lần:	Chở lại màn hình chính
Dùng phím tăng hoặc giảm để điều chỉnh tham số	



Quét mã QR để xem hướng dẫn sử dụng



Quét mã QR để kích hoạt bảo hành điện tử

Cài đặt APP sử dụng

1. Sử dụng điện thoại quét mã QR codes hoặc tìm “Smart Life” trên Google play hoặc App Store để tải và cài đặt

2. Tạo tài khoản đăng nhập bằng số điện thoại di động của bạn

3. Kết nối điện thoại với wifi.

- Nhấn nút “+” ở góc phải màn hình
- Chọn Add Device
- Đến phần “Năng lượng” và chọn tiếp Aptomat(Wi-Fi)
- Kết nối thiết bị với wifi gần nhất
- Nhấn giữ nút WIFI trên rơ le trong 5 giây, đèn báo trên rơ le nhấp nháy
- Trên ứng dụng chọn tiếp “Blink Quickly”
- Chờ 60 giây để thiết bị kết nối
- Chọn “Hoàn tất” để bắt đầu sử dụng thiết bị

